

## Service pack



**The  
power  
of 7**

**AUCOPLAN**

**ELCAD**

## Obsah

<b>1</b>	<b>INSTALACE .....</b>	<b>1-3</b>
<b>1.1</b>	<b>Systémové požadavky .....</b>	<b>1-3</b>
<b>1.2</b>	<b>Příprava před instalací.....</b>	<b>1-3</b>
<b>1.3</b>	<b>Jak spustit instalaci.....</b>	<b>1-3</b>
<b>1.4</b>	<b>Průběh instalace.....</b>	<b>1-3</b>
1.4.1	Jazyk instalace .....	1-4
1.4.2	Úvodní obrazovka .....	1-4
1.4.3	Informace před instalací .....	1-4
1.4.4	Cílová složka.....	1-4
1.4.5	Přehled vlastností instalace .....	1-4
1.4.6	Informace po instalaci .....	1-4
<b>1.5</b>	<b>Konec instalace .....</b>	<b>1-5</b>
<b>1.6</b>	<b>Upgrade .....</b>	<b>1-5</b>
<b>1.7</b>	<b>Odinstalování .....</b>	<b>1-5</b>
<b>2</b>	<b>PARAMETRY PŘÍKAZOVÉHO ŘÁDKU .....</b>	<b>2-6</b>

## 1 Instalace

### 1.1 Systémové požadavky

Minimální systémové požadavky pro instalaci service packu jsou shodné jako pro systém ELCAD/AUCOPLAN.

### 1.2 Příprava před instalací

Před zahájením instalace se přesvědčte, zda máte na cílové stanici právo instalovat nové aplikace, tj. administrátorská práva a že počítač, na který budete service pack instalovat, odpovídá systémovým požadavkům.



Před spuštěním nové instalace programu doporučujeme zálohovat aktuální soubory předchozích verzí.

### 1.3 Jak spustit instalaci

Spusťte soubor "7xx\_SPx\_multilingual.exe" ("xx" označuje verzi ELCAD/AUCOPLANu a "x" označuje verzi service packu).



Aktuální verze service packu je ke stažení na našich internetových stránkách <http://www.technodat.cz/technodat-elektro-service-pack>.

### 1.4 Průběh instalace

Instalace se skládá z několika jednoduchých kroků, které jsou popsány níže. Instalace je shodná pro všechny podporované operační systémy. Případná odlišnost pro některý operační systém, bude vždy u jednotlivých kroků instalace zdůrazněna a vysvětlena.



Během instalace se můžete kdykoliv vrátit k dřívějším dialogům pomocí tlačítka [Zpět] a změnit volby.

## 1.4.1 Jazyk instalace

V úvodním dialogu zvolte jazyk instalace. Tato volba má pouze vliv na jazyk během instalačního procesu. Po volbě jazyka stiskněte tlačítko [OK]. Standardně je přednastaven jazyk dle jazykového nastavení operačního systému.

## 1.4.2 Úvodní obrazovka

Uvítací obrazovka ohledně instalovaného produktu. Pro pokračování stiskněte tlačítko [Další].

## 1.4.3 Informace před instalací

Úvodní informace ohledně instalovaného produktu. Pro pokračování stiskněte tlačítko [Další].

## 1.4.4 Cílová složka

Zvolte pomocí tlačítka [Procházet...] cílové umístění, kam mají být data instalována. Předdefinována je standardní složka. Pro pokračování stiskněte tlačítko [Další].

Je provedena kontrola cílové složky, zda obsahuje správnou verzi ELCAD/AUCOPLANu. V případě nesprávně zvolené složky je zobrazena varovná zpráva a budete vyzváni k zvolení správné složky.



V případě tiché instalace bude instalace automaticky ukončena, pokud nebude cílová složka obsahovat správnou verzi ELCAD/AUCOPLANu.

## 1.4.5 Přehled vlastností instalace

Před spuštěním kopírování dat do zvolené složky je zobrazen přehled předešlých voleb. Pokud chcete změnit některou vlastnost, tak pomocí tlačítka [Zpět] se vraťte k odpovídajícímu dialogu, jinak stiskněte pro pokračování tlačítko [Instalovat].

## 1.4.6 Informace po instalaci

Informace ohledně instalovaného produktu. Pro pokračování stiskněte tlačítko [Další].

## **1.5 Konec instalace**

Děkujeme, že jste si nainstalovali náš produkt. Nyní si ještě můžete přečíst soubor s aktuálními informacemi o provedených změnách.

## **1.6 Upgrade**

Pokud již máte instalován předchozí service pack pro danou verzi ELCAD/AUCOPLANu, tak dojde vždy k přepsání původní verze. Aktuální verzi service packu zjistíte po spuštění programu ELCAD/AUCOPLAN.

## **1.7 Odinstalování**

Service pack není možné samostatně odebrat z vašeho počítače. K odinstalování dojde zároveň s odinstalováním původní instalace ELCAD/AUCOPLANu.

## 2 Parametry příkazového řádku

Instalační program akceptuje volitelné parametry příkazového řádku.

**/SILENT**

Tichá instalace, která zobrazuje pouze dialog s průběhem instalace.

**/VERYSILENT**

Během instalace není zobrazen žádný dialog.

**/SUPPRESSMSGBOXES**

Potlačení zobrazení zpráv (například zpráva o nesprávné verzi ELCAD/AUCOPLANu). Má význam pouze s přepínači /SILENT nebo /VERYSILENT.

**/LOG**

Vytvoření log souboru do uživatelské dočasné složky (TEMP)

**/LOG="x:\jmeno souboru"**

Vytvoření log souboru podle specifikovaného jména a cesty

**/LANG="nazev jazyka"**

Definování jazyku instalace

cz - česky

en - anglicky

**/DIR="x:\jmeno slozky"**

Definování cílové složky pro instalaci

**Příklad 1:**

`7xx_SPx_multilingual.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES`

**Příklad 2:**

`7xx_SPx_multilingual.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /LOG`

`/DIR="C:\Program Files (x86)\aucotec\elcad\7xx"`

Firma TECHNODAT Elektro, s.r.o. Vám přeje mnoho úspěchů se softwarem ELCAD/AUCOPLAN



S využitím ELCAD/AUCOPLANu se můžete seznámit  
na našich školeních.